

הגדרת שלטים במערכת:

הפעולות מתבצעות באמצעות ממשק אינטרנטי, כדוגמאת:

הכנסת שלט, מחיקת שלט, הגדרת קבוצות, הקצאת ימים, בחירת ממסר לפתיחה ועוד - מתבצעות דרך ממשק אינטרנטי בלבד (לפרטים בנושא ניתן לפנות למתקין).

הגדרות המערכת על ידי SMS:

בתחילת כל הודעה יש להקליד קודם כל סיסמא בת ארבע ספרות (סיסמא ראשונית: 1111).

הכנסת משתמש מורשה למערכת:

ראשית יש צורך להקליד את הסיסמא ולאחר מכן רווח ולהקליד את האות A רווח ומספר הטלפון הרצוי. ניתן גם להוסיף מס' משתמשים ברצף.

לדוגמא: 1111 A 052321654, 0545417874 או הכנסת מס' משתמשים ברצף עד עשרה

1111 A 052321654, 0545417874
 סיסמא מס' הטלפון של המשתמש הרצוי 1 מס' הטלפון של המשתמש הרצוי 2

הכנסת משתמש מורשה למערכת עם הגבלת כמות כניסות:

ראשית יש צורך להקליד את הסיסמא ולאחר מכן רווח ולהקליד את האות A רווח ומספר הטלפון הרצוי, בהמשך יש להקליד רווח ואת האות L ומספר הכניסות הרצוי לאותו משתמש.

לדוגמא: 1111 A 052321654 L4 *כדוגמא זו לאחר 4 כניסות, המספר נמחק אוטומטית מהרשימה של המספרים המאושרים.

1111 A 052321654 L4
 סיסמא מס' הטלפון של המשתמש הרצוי מספר כניסות מוגבל למשתמש הרצוי

הכנסת משתמש מורשה למערכת עם בחירת שעות כניסה:

ראשית יש צורך להקליד את הסיסמא ולאחר מכן רווח ולהקליד את האות A רווח ומספר הטלפון הרצוי, בהמשך יש להקליד רווח ואת האות T ושעות הכניסה המאושרות לאותו משתמש.

לדוגמא: 1111 A 052321654 T08:00-18:25

1111 A 052321654 T08:00-18:25
 סיסמא מס' הטלפון של המשתמש הרצוי שעות הכניסה המאושרות לאותו משתמש

הכנסת מורשים למערכת בצורה אוטומטית:

מילוי רשימת המורשים בתהליך אוטומטי, כל מספר שמחייג לשער נכנס לרשימת המורשים בצורה אוטומטית, ניתן להגדיר את כמות המורשים שיכנסו באופן אוטומטי על ידי הפקודה - SN.

*כדוגמא זו יכנסו 50 מורשים באופן אוטומטי, (כך מגיעה המערכת בבירור המחודל).
 *ניתן לבטל אופציה זו על ידי פקודה 1111 SN 0.

1111 SN 50
 סיסמא מס' המשתמשים היכנסו בצורה אוטומטית

מחיקת משתמש יחיד מהמערכת:

ראשית יש צורך להקליד את הסיסמא ולאחר מכן רווח ולהקליד את האות D רווח ומספר הטלפון הרצוי למחיקה.

לדוגמא: 1111 D 052321654

1111 D 052321654
 סיסמא מס' הטלפון הרצוי למחיקה

מחיקת כל המשתמשים מהמערכת:

ראשית יש צורך להקליד את הסיסמא ולאחר מכן רווח ולהקליד את המילה CLEAR.

לדוגמא: 1111 CLEAR

1111 CLEAR
 סיסמא

שינוי סיסמת המערכת:

ראשית יש צורך להקליד את הסיסמא הישנה ולאחר מכן רווח ולהקליד את האותיות NP, בהמשך רווח ולהקליד את הסיסמא החדשה.

לדוגמא: 1111 NP 3333

1111 NP 3333
 סיסמא ישנה סיסמא חדשה

שינוי זמן סגרת הממסר:

ראשית יש צורך להקליד את הסיסמא ולאחר מכן רווח ולהקליד את האותיות RD רווח ואת הזמן הרצוי בשניות. (ברירת מחדל היא שניה). * לדוגמא: 1111 RD 3

1111 RD 3
 סיסמא זמן סגירת הממסר בשניות

הכנסת משתמש מורשה למערכת ופתיחה ע"י שליחת SMS:

ראשית יש צורך להקליד את הסיסמא ולאחר מכן רווח ולהקליד את האות A, רווח ומספר הטלפון הרצוי, הוסף פסיק ואת האות C והסיסמא הרצויה לפתיחת השער. לדוגמא להגדרת משתמש: 1111 A 0523179977,C1234

1111 A 0523179977,C1234
 סיסמא שהמשתמש שלוח לשער לפעולת פתוח. מס' הטלפון של המשתמש הרצוי סיסמא

יצירת אירועים אוטומטיים (פתיחה/סגירה הממסר בצורה אוטומטית) (שעון שבת שבווער)

ראשית יש צורך להקליד את הסיסמא ולאחר מכן רווח ולהקליד את האותיות EV, רווח והפעולה הרצויה (NOI/NCI/NI) רווח ואת השעות. רווח ימים. לדוגמא: 1111 EV NC1 08:00-20:00 1234 **פקודה זו תבצע:** תסגור את הממסר בין השעות 08:00-20:00 בימים ראשון, שני, שלישי ורביעי. **1111 EV NOI 08:00-17:00 1234567 פקודה זו תבצע:** תפתח את הממסר בין השעות 08:00-17:00 בכל ימי השבוע.

*הערה – כאשר אירוע אוטומטי NO פעיל המערכת לא תגיב לפעולות המשתמשים (המשתמשים לא יוכלו לפתוח את השער).

ביטול כול האירועים אוטומטיים

ראשית יש צורך להקליד את הסיסמא ולאחר מכן רווח ולהקליד את האותיות EV, רווח ואת המילה CLEAR. לדוגמא: 1111 EV CLEAR פקודה זו תמחק את כול האירועים.